




MADE IN ITALY




LETTO - PARIS SLIM - BED

PARIS SLIM


Paola Navone




118 x 243 h 92 (rete/spring 90 x 200)
Letto / Bed




148 x 243 h 92 (rete/spring 120 x 200)
Letto / Bed




188 x 243 h 92 (rete/spring 160 x 200)
Letto / Bed



208 x 243 h 92 (rete/spring 180 x 200)
Letto / Bed



228 x 243 h 92 (rete/spring 200 x 200)
Letto / Bed



COMPONENTI

n° 01 - Testata

n° 01 - Testiera

n° 01 - Fascia Laterale Sx

n° 01 - Fascia Laterale Dx

n° 01 - Pediera

n° 08 - Angolari in Plastica per supporto rete + 16 Viti testa flangiata M6x25mm

n° 04 - Angolari in Ferro per fissaggio giroletto + 32 Viti testa svasata M8x40mm

n° 04 - Piedini in legno ϕ 7 cm h 4 cm

n°01 - Rete + n°01 Piedino Rete Regolabile h 175 mm (h 155 mm con barra centrale rete)

COMPONENTS

n° 01 - Headboard

n° 01 - Bed Frame - Adjacent to headboard

n° 01 - Bed Frame - Left Side

n° 01 - Bed Frame - Right Side

n° 01 - Footboard

n° 08 - Plastic plate for Spring support + 16 flange head screw M6x25 mm

n° 04 - Metal bracket for fixing bed frame + 32 flared head screw M8x40 mm

n° 04- Wood feet ϕ 7 cm h 4 cm

n°01 - Spring + n° 01 Adjustable Foot h 175 mm (h 155 mm with slatted bed base support)

1

Posizionare a terra i quattro componenti del giroletto, le due fasce laterali, la testiera e la pediera. Avvitare i quattro piedini in legno alle quattro piastre in metallo. Sempre con l'ausilio dei quattro angolari in ferro fissare il giroletto e avvitare alla struttura i supporti per la rete. **(Figura 1a)**
Lay to the ground the four components of the bedframe. Screw the four wooden feet to the four metal brackets. Always with the aid of the metal brackets fasten the bedframe and screw the spring plastic support..(Picture 1a)

Terminato il montaggio del giroletto, prendere la pelle e calzare la stessa sulla struttura. **(Figura 1b)**
Once you've finished the assembly of the bedframe, take the leather and cover the structure with it.(Picture 1b)

Installare la testata del letto inserendo i perni della stessa in corrispondenza dei fori praticati nella struttura. **(Figura 2)**
Install the bed headboard, putting its pins in the holes that were done in the structure. (Picture 2)

Appoggiare la rete all'interno del giroletto. **(Figura 2a)**
Lay the spring into the bed frame. (Picture 2a)

Appoggiare il materasso sulla rete. **(Figura 2a)**
Lay the mattress on the spring. (Picture 2a)

Montaggio Completato. **(Figura 3)**
The assembly is completed. (Figura 3)

Figura 1 - Picture 1








Figura 1a - Picture 1a



Vite testa flangiata M6x25 mm
Flange head screw M6x25 mm



Pianta
Plan



Vite testa svasata M8 x 40 mm
Screw flared head M8 x 40 mm



Figura 1b - *Picture 1b*

Step 1 (rivestire il giroletto con la pelle / cover the bed frame with the leather)

Prospetto laterale
Lateral View




Figura 2 - Picture 2

Prospetto laterale
Lateral View




Figura 2a - Picture 2a

Prospetto laterale *Lateral View*




Figura 3 - Picture 3

Prospetto laterale
Lateral View





Figura 4 - Picture 4

Vista assonometrica / *Isometric view*



Avvitare il piedino regolabile al centro della rete
Screw the adjustable foot to the slatted bed base





Figura 5 - Picture 5

Solo per reti singole
Only for single slatted bed bases

Vista assonometrica / Isometric view



Avvitare le piastre in metallo al giroletto
Screw the metal brackets to the bedframe





Figura 6 - Picture 6

Avvitare il piedino regolabile al supporto reti
Screw the adjustable foot to the slatted bed base support

Vista assonometrica / *Isometric view*



Avvitare il supporto reti alle piastre
Screw the slatted bed base support to the metal brackets




Figura 7 - Picture 7

Vista assonometrica / *Isometric view*

